

# Hyrprislista

## Mikrofoner

# 2024

Samtliga prisangivelser inklusive moms

Öppet vardagar 10.00-17.00

# 0241-10335

## Mikrofoner

Mikrofoner		
	<b>AKG D12 MIKROFON</b> AKG D12 MIKROFON. Dynamisk mikrofon till bastrumma och bas.	(Baspris) 1 dags hyra (2875 kr) 86 kr
	<b>AKG D112 MIKROFON</b> AKG D112 MIKROFON. Dynamisk mikrofon avsedd för i synnerhet bastrumma.	(2750 kr) 83 kr
	<b>AKG D321 MIKROFON</b> AKG D321 MIKROFON. Dynamisk sångmikrofon.	(2125 kr) 64 kr
	<b>AKG D320 MIKROFON</b> AKG D320 MIKROFON. Dynamisk sångmikrofon.	(1500 kr) 45 kr
	<b>AKG D3800 MIKROFON</b> AKG D3600 MIKROFON. Dynamisk sångmikrofon.	(2000 kr) 60 kr
	<b>Samson C02</b> Samson C02, två st kondensator mikrofoner i ett paket	(3750 kr) 113 kr
	<b>AKG C408/418 MIKROFON</b> AKG C408/418 MIKROFON. Kondensatormikrofon, drumpercussion med "nypa" att fästa den med.	(2000 kr) 60 kr
	<b>AKG C391 MIKROFON</b> AKG C391 MIKROFON. Allround kondensatormikrofon.	(4500 kr) 135 kr
	<b>AKG C535 MIKROFON</b> AKG C535 MIKROFON. Kondensatormikrofon avsedd för kör, sång och overhead.	(4375 kr) 131 kr



### AKG C1000 MIKROFON

AKG C1000 MIKROFON. Batterimatad allroundmikrofon.

(3000 kr)

90 kr



### AKG C3000 MIKROFON

AKG C3000 MIKROFON. Stormembran.

(3250 kr)

98 kr



### Shure Beta 52

Shure Beta 52, dynamisk till bastrumma eller bas.

(5500 kr)

165 kr



### SHURE SM57 MIKROFON

SHURE SM57 MIKROFON. Dynamisk standard sång mikrofon.

(3125 kr)

94 kr



### SHURE SM58 MIKROFON

SHURE SM58 MIKROFON. Standard sångmikrofon.

(2125 kr)

64 kr



### SHURE BETA58 MIKROFON

SHURE BETA58 MIKROFON. Dynamisk standard sång mikrofon.

(2750 kr)

83 kr



### SHURE SM91 MIKROFON

SHURE SM91 MIKROFON. Baskagge kondensatormikrofon.

(3750 kr)

113 kr



### SHURE 545 MIKROFON

SHURE 545 MIKROFON.

(750 kr)

23 kr



### SENNHEISER BF 504 MIKROFON

SENNHEISER BF 504 MIKROFON. Liten men naggande god mikrofon med "nypa" att fästa på trumkant.

(2500 kr)

75 kr



### AKG CK93 Hypernjure kapsel till C391

AKG CK93 Hypernjure kapsel till C391

(1500 kr)

45 kr














### AKG CK98 RIKTKAPSEL TILL AKGC391

AKG CK98 RIKTKAPSEL TILL AKGC391

(2500 kr)

75 kr

	<b>AKG D222</b> AKG D222. Gammal goding.	(2750 kr)	83 kr
	<b>AKG D 3700</b> AKG D 3700, Dynamisk sångmikrofon.	(2200 kr)	66 kr
	<b>AKG C5900 MIKROFON</b> AKG C5900 MIKROFON kondensatormikrofon för sång.	(3750 kr)	113 kr
	<b>Mikrofon Primo C med brytare</b> Mikrofon Primo C med brytare	(1000 kr)	30 kr
	<b>Audio Technica AT-822 Stereo mikrofon</b> Audio Technica AT-822 Stereo mikrofon. Kompletterad med puffskydd, mickhållare, XLR->3.5mm stereotele och XLR->2st 6.3mm tele.	(4125 kr)	124 kr
	<b>DPA HEADSET</b> DPA HEADSET. Bra headset avsett för sång. Finns med kontakter för Shure, Sony och fantom matning från mixer.	(5000 kr)	150 kr
	<b>DPA 4061 BM MYGGA</b> DPA 4061 BM MYGGA. Lämplig för stråkinstrument tex violiner. Strängfäste ingår. Kontakter passande Shure, Sony och fantommatning från mixer.	(4100 kr)	123 kr
	<b>SENNHEISER MKE 2 MYGGA</b> SENNHEISER MKE 2 MYGGA. Beige färgad, kan fås med puffskydd och "nypa" för utomhusbruk. Kan fås med kontakter passande till Shure, Sony, Rexer och Telex.	(3375 kr)	101 kr
	<b>BEYER TG-X 45 HEADSET</b> BEYER TG-X 45 HEADSET. Kan fås med kontakter passande till Rexer och Telex system.	(1250 kr)	38 kr
	<b>CONTRYMAN ISOMAX HEADSET</b> CONTRYMAN ISOMAX HEADSET. Kan fås med kontakter till Telex och Rexersystem.	(2500 kr)	75 kr
	<b>DPA D:facto II kondensatormikrofon supernjure</b> DPA D:facto II kondensatormikrofon supernjure	(12500 kr)	375 kr

No Image  
Available

**DPA 4099 instrument mick med svanhals**

DPA 4099 instrument mick med svanhals

(6250 kr)

188 kr

No Image  
Available

**DPA 4099 Core Classic Touring Kit**

DPA 4099 Core Classic Touring Kit, 4 st mickar + fästen

(31250 kr)

938 kr



**KLARK TEKNIK LBB100**

KLARK TEKNIK LBB100 Aktiv linebox

(2000 kr)

60 kr



**BSS AR16**

BSS AR16, Aktiv DI-box

(3000 kr)

90 kr



**WHIRLWIND DI BOX**

WHIRLWIND DI BOX, passiv

(1000 kr)

30 kr



**LUNDAHL MONO**

LUNDAHL MONO, Passiv DI BOX

(750 kr)

23 kr



**LUNDAHL STEREO**

LUNDAHL STEREO, Passiv DI BOX

(1500 kr)

45 kr

# Hyresberäkningar

Så här räknar Ni fram Hyrpriset. Summera basvärdena från prislistan på de prylar Ni vill hyra. Multiplicera därefter summan med den procentsats som gäller för de antal dagar som hyresperioden avser.

Exempel: Utrustningens totala basvärde är 50.000:-. Hyra för utrustningen i 14 dagar blir:

$$50.000:- \times 7,86\% = 3.930:-$$

Minimi debitering 300:-.

För stora riggar och längre tider, begär offert.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående information ändra priser i denna prislista.

Glöm ej att hålla utrustningen försäkrad under hyresperioden.

Leveransvillkor är fritt vårt lager.

Dagar	%
1	3.00
2	3.50
3	4.00
4	4.50
5	5.00
6	5.50
7	6.00
8	6.27
9	6.54
10	6.81
11	7.08
12	7.35
13	7.62
14	7.89
15	8.16
16	8.43
17	8.70
18	8.97

Dagar	%
19	9.24
20	9.51
21	9.78
22	10.05
23	10.32
24	10.59
25	10.86
26	11.13
27	11.40
28	11.67
29	11.94
30	12.21
45	16.26
60	20.31
90	28.10

Dagar	%
120	33.20
150	38.30

# Hyresvillkor

- 1- Uthyrning sker fritt Ljus, Ljud & Musiks lager. Om Ljus, Ljud & Musik ombesörjer transport tillkommer den kostnaden.
- 2- Hyran erläggs kontant vid hyresperiodens början eller om så överenskommes, faktureras hyran vid periodens början.
- 3- Hyresbeloppet räknas ej tillgodo vid senare ev. köp om inte annat överenskommit före hyresperiodens början.
- 4- Eventuell förlängning av hyra måste meddelas minst tio dagar före periodens utgång.
- 5- Avbeställning av bokad utrustning måste ske minst en vecka före innan hyresperiodens början. För ej avhämtad beställd utrustning debiteras 4% av utrustningens baspris.
- 6- För sent återlämnad utrustning debiteras som en ny hyra.
- 7- Hyresmannen förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl samt att ej låna ut, byta eller sälja den.
- 8- Hyresmannen är skyldig att hålla den hyrda utrustningen försäkrad till sitt fulla värde mot alla risker från det att utrustningen lämnar Ljus, Ljud & Musik till det att utrustningen återkommit till Ljus, Ljud & Musik.
- 9- Hyresmannen är ensam ansvarig för all skada som uppstår på hyrd utrustning. Detta gäller oavsett om skadan beror på vållande eller olyckshändelse.
- 10- Återlämnade trasiga glödlampor debiteras till sitt fulla värde.
- 11- Återlämnad defekt utrustning repareras av Ljus, Ljud & Musik varvid kostnaden debiteras hyresmannen.
- 12- Ljus, Ljud & Musik ansvarar för att hyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.
- 13- Om hyresmannen ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot Ljus, Ljud & Musik så äger Ljus, Ljud & Musik rätt att återta hyrd utrustning.
- 14- Utrustningen får endast användas av den som äger därför nödvändig kännedom.
- 15- Ljus, Ljud & Musik ersätter ej misslyckad, inställd föreställning eller visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som Ljus, Ljud & Musik ej råder över.